

# 3.1 TENTEN < 100M<sup>2</sup>

Voor kleinere tenten, die geen verdieping hebben en bovendien kleiner zijn dan 100m<sup>2</sup> gebruik je naast enkele eenvoudige richtlijnen ook steevast je gezond boerenverstand.

## ZO DOE JE HET VEILIG

- Gebruik je elektrische installaties? Dan moet een **erkend keuringsattest** vooraf kunnen voorgelegd worden voordat de toestellen op het openbaar net worden aangesloten. Hanteer steeds de regels van goed vakmanschap.
- Een kooktoestel met **open vlam is verboden in tenten**.
- Het gebruik van **gasflessen in tenten is verboden**.
- De **afstand tussen publiek en verwarmings- en kookelementen moet minstens twee meter zijn**.
- Hou voldoende en geschikte blusmiddelen bij de hand.

## GAAT HET TOCH MIS?

Verbrand aan een toestel? Eerst water, de rest komt later! Hou de brandwonde zo snel mogelijk (binnen 20 minuten) onder stromend lauwarm water (+/- 20°C) gedurende 20 minuten. Zo koelt de wonde af. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 112.

